

## DMX control / Control DMX

CH	Function / Función	Instruction / Instrucción
CH1	Dimmer / Atenuador	R, G, B, W dimmer: from dark to bright Atenuador R, G, B, W: de oscuro a brillante
CH2	R dimmer / atenuador	R dimmer: from dark to bright Atenuador R: de oscuro a claro
CH3	G dimmer / atenuador	G dimmer: from dark to bright Atenuador G: de oscuro a claro
CH4	B dimmer / atenuador	B dimmer: from dark to bright Atenuador B: de oscuro a claro
CH5	W dimmer / atenuador	W dimmer: from dark to bright Atenuador W: de oscuro a claro
CH6	Strobe / Estroboscópico	R, G, B, W strobe: from slow to fast Luz estroboscópica R, G, B, W: de lento a rápido
CH7	Function choice / Elección de función	0~50: DMX 8CH Control. / Control DMX 8CH. 51~100: Different Colors Output / Salida de diferentes colores 101~150: Colors Jump Change. / Cambio de salto de colores. 151~200: Colors Graduate. / Graduado de colores. 201~250: Colors Pulse Change. / Cambio de pulso de colores. 251~255: Sound-Active / Activo por sonido
CH8	Function speed / Velocidad de función	Speed function, from slow to fast / Función de velocidad, de lento a rápido



Please read the manual before using the product  
Por favor, lea el manual antes de usar el producto

## Attention / Atención

1. Please read these operating instructions carefully to familiarize you with the basic operations of this unit before use. / Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento para familiarizarse con las operaciones básicas de esta unidad antes de usarla.

2. It is not allowed to distribute the content and information of this manual to third parties. / No está permitido distribuir el contenido y la información de este manual a terceros.

3. This manual is only to provide related information, and the contents of this manual may be changed without notice. / Este manual es solo para proporcionar información relacionada, y el contenido de este manual puede cambiar sin previo aviso.

## Inspection / Inspección

In order to use the product securely and properly, please read the manual before using and follow the instructions strictly to prevent any personal injuries and product damage caused by misuse. Take care of the product, check the possibility of the product damage caused by transportation and check all the listed items are present upon receipt of the product: LED Par Light 1 / Use Manual 1 / Power cable 1

Para utilizar el producto de forma segura y adecuada, lea el manual antes de usarlo y siga estrictamente las instrucciones para evitar lesiones personales y daños al producto causados por el mal uso. Cuide el producto, verifique la posibilidad de que el producto se dañe debido al transporte y verifique que todos los elementos enumerados estén presentes al recibir el producto:

LED Par Light 1 / Manual de uso 1 / Cable de alimentación 1

## Installation / Instalación

1. Make sure there are no flammable or explosive subjects within at least 1.5 meter nearby the installation. / Asegúrese de que no haya objetos inflamables o explosivos en un radio de al menos 1,5 metros cerca de la instalación.

2. Before installation, please check and make sure the power supply voltage meet the requirements of the system. / Antes de la instalación, verifique y asegúrese de que el voltaje de la fuente de alimentación cumpla con los requisitos del sistema

3. Please check ventilation and fans and keep them clean. / Verifique la ventilación y los ventiladores y manténgalos limpios.

Light Source / Fuente de luz	54*0.5W
PowerSupply / Fuente de alimentación	100-240V/50-60HZ
RatedPower / Potencia nominal	30W
ControlMode / Modo de control	Auto/Sound/DMX/Master-slave Auto/Sonido/DMX/Maestro-esclavo
DMX Channel / Canal DMX	8

## LED display menu function / Menú de funciones de pantalla LED

No.	Display / Pantalla	Function / Función
1	d001	DMX Address / Dirección DMX (001~512)
2	A001	DMX Address / Dirección DMX (001~512)
3	r255	Red / Rojo (000~255)
4	G255	Green / Verde (000~255)
5	b255	Blue / Azul (000~255)
6	u255	White / Blanco (000~255)
7	FH99	Strobe flash / flash estroboscópico (01~99)
8	CL01	Different Colors Output / Salida de diferentes colores (01~08)
9	CC99	Colors Jump Change / Cambio de salto de colores (01~99)
10	DE99	Colors Gradate / Grado de colores (01~99)
11	Cp99	Colors Pulse Change / Cambio de pulso de colores (01~99)
12	SU01	Colors sound-Active / Colores activos por sonido (01~09)

## DMX512 Control: 4Channel Model (D001) / Control DMX512: Modelo de 4 Canales (D001)

Channel / Canal	Function / Función	Instruction / Instrucción
CH1	R Dimmer / Atenuación	Dimmer- Dark to Bright Atenuador: oscuro a brillante
CH2	G Dimmer / Atenuación	Dimmer- Dark to Bright Atenuador: oscuro a brillante
CH3	B Dimmer / Atenuación	Dimmer- Dark to Bright Atenuador: oscuro a brillante
CH4	W Dimmer / Atenuación	Dimmer- Dark to Bright Atenuador: oscuro a brillante