

**Technical:**

Voltage: AC90-240V, 50/60HZ

Power :120W

Channel: 13;

Dimming: 0-100%

Strobe: 25 times/sec

Control mode: DMX512, master, slave, voice control;

X axis: 540 ° Y axis: 270 °



Please read the manual before using the product

Menu manual

Serial Number/Main Menu	Description
Addr	DMX Channel A001-A512
CHnd	13 channel mode
SLnd	Operation mode selection (DMX Auto voice control)
Pan	YES, NO Motor X forward and reverse settings
Tilt	YES, NO Motor Y forward and reverse settings
SEne	Voice control sensitivity adjustment (0-100)
LED	ON,OFF screen always on setting
DISP	YES, NO display, forward and reverse settings
Ver	V100 Software version number
Faet	YES, NO Reset

Channel description:

13-CH Mode	Function	DMX Value	Description
1	Pan	0-255	
2	Pan Fine	0-255	
3	Tilt	0-255	
4	Tilt Fine	0-255	
5	Pan&Tilt Speed	0-255	From fast to slow
6	Dimmer	0-255	Linear dimming from dark to bright
7	Strobe	0	No Function
		1-255	Synchronous strobe speed from slow to fast (1HZ-25HZ)
8	Red	0-255	Red dimming from dark to bright
9	Green	0-255	Green dimming from dark to bright
10	Blue	0-255	Blue dimming from dark to bright
11	White	0-255	White dimming from dark to bright
12	Macro function	0-49	CH1 to CH13 effect
		50-200	Auto
		201-255	Voice control
13	Reset	0-240	No Function
		241-255	Light body reset, effective for 5s

**Especificaciones:**

Voltaje: AC90-240V, 50/60HZ

Potencia: 120W

Canal: 13;

Atenuación: 0-100%

Luz estroboscópica: 25 veces/seg.

Modo de control: DMX512, maestro, esclavo, control de voz;

Eje X: 540° Eje Y: 270°



ARIZONA 100

Por favor, lea el manual antes de usar el producto

**Menú manual**

Número de serie/Menú principal	Descripción
Addr. Dirección DMX A001-A512	A001-A512
CHnd. Dirección DMX A001-A512	Conjunto de 13 canales
SLnd	Selección del modo de funcionamiento (control de voz automático DMX)
Pan. Invertir giro X (pan)	Sí, NO Ajustes de avance y retroceso del motor X
Invertir giro Y (tilt)	Sí, NO Ajustes de avance y retroceso del motor Y
SEne	Ajuste de sensibilidad de control de voz (0-100)
LED. Modo ahorro pantalla	ON,OFF pantalla siempre en configuración
DISP. Invertir pantalla	Sí, NO visualización, ajustes de avance y retroceso
Ver	Número de versión del software V100
Faet. Reset	Sí, NO Restablecer

**Descripción del canal:**

Modo 13-CH	Función	Valor DMX	Descripción
1	Giro Horizontal	0-255	
2	Giro Horizontal Fino	0-255	
3	Giro Vertical	0-255	
4	Giro Vertical Fino	0-255	
5	Velocidad de giro	0-255	De rápido a lento
6	Regulador de intensidad	0-255	Atenuación lineal de oscuro a brillante
7	estroboscópico	0	Sin función
		1-255	Velocidad estroboscópica sincrona de lenta a rápida (1HZ-25HZ)
8	Rojo	0-255	Oscurecimiento rojo de oscuro a brillante
9	Verde	0-255	Oscurecimiento verde de oscuro a brillante
10	Azul	0-255	Oscurecimiento azul de oscuro a brillante
11	Blanco	0-255	Atenuación del blanco de oscuro a brillante
12	Función macro	0-49	Efecto CH1 a CH13
		50-200	Auto
		201-255	Control de voz
13	Reiniciar	0-240	Sin función
		241-255	Restablecimiento de cuerpo ligero, efectivo durante 5 s