


NOTES / NOTAS



Please read the manual before using the product  
Por favor, lea el manual antes de usar el producto

## IMPORTANT SAFETY SYMBOLS



The symbol is used to indicate that some hazardous live terminals are involved within this apparatus, even under the normal operating conditions, which may be sufficient to constitute the risk of electric shock or death.



The symbol is used in the service documentation to indicate that specific component shall be replaced only by the component specified in that documentation for safety reasons.



Protective grounding terminal



Alternating current/voltage



Hazardous live terminal

**ON:** Denotes the apparatus is turned on.

**OFF:** Denotes the apparatus is turned off.

**WARNING:** Describes precautions that should be observed to prevent the danger of injury or death to the operator.

**CAUTION:** Describes precautions that should be observed to prevent danger of the apparatus.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Read these instructions.
- Keep these instructions.
- Heed all warning.
- Follow all instructions.
- Water & Moisture

The apparatus should be protected from moisture and rain, can not used near water, for example: near bath- tub, kitchen sink or a swimming pool, etc.

- Heat

The apparatus should be located away from the heat source such as radiators, stoves or other appliances that produce heat.

- Ventilation

Do not block areas of ventilation opening. Failure to do could result in fire. Always install accordance with the manufacturer's instructions.

- Object and Liquid Entry

Objects do not fall into and liquids are not spilled into the inside of the apparatus for safety.

- Power Cord and Plug

Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety.

If the provided plug does not fit into your outlet, refer to electrician for replacement.

- Power Supply

The apparatus should be connected to the power supply only of the type as marked on the

## 7.EQ

Agudos: este potenciómetro se utiliza para ajustar la alta frecuencia Graves: este potenciómetro se utiliza para ajustar la baja frecuencia

## 8.Limit/Power indicator

El LED de alimentación se iluminará cuando el sistema esté en funcionamiento. El LED de límite se iluminará cuando el sistema se esté sobrecargando, no se recomienda hacer funcionar el altavoz a nivel de clip y provocará que el amplificador interno falle o que se funda el fusible de alimentación principal.

## 9.Talkover

Presione este botón hacia abajo, luego la función de conversación funcionará, lo que significa que la señal de música disminuirá automáticamente cuando use el micrófono

## 10. Interruptor de encendido

Encender/apagar la fuente de alimentación

## 11. Toma de CA y portafusibles

Utilice el cable de alimentación correcto para obtener el voltaje correcto de la fuente de alimentación de CA

Reemplace el fusible con la especificación correcta cuando el fusible esté roto en el portafusibles.

## 12. Modo de instrucciones del reproductor de MP3 (1)

Presione el botón Mode para elegir los modos de trabajo en el reproductor de mp3 como USB/SD/FM/Bluetooth (2) Play/Pause

Presione este botón para reproducir el reproductor de mp3 o pausar el reproductor de mp3, cuando el reproductor de mp3 funcione en modo FM, presione este botón para escanear las estaciones automáticamente

### (3) Detener

Presione este botón para detener el reproductor de mp3 (4)Reciclar

Presione este botón para reproducir música reciclar (5) Atrás

Presione este botón para reproducir la última canción o buscar la última estación FM

### (6)Adelante

Presione este botón para reproducir la siguiente canción o buscar la siguiente estación FM

## Tabla de especificaciones

N° de Modelo	ARKANSAS 8
Escribe	Caja de altavoz activa de 2 vías
altavoz de graves	8 pulgadas, 30 oz, 1,5" VC
tweeter	25 mm
Respuesta frecuente	65 Hz—20 KHz
Impedancia	8 0 HM
Sensibilidad	92dB
Amplificador	Clase AB
Entrada de micrófono	XL-R
Enlace en	Conector RCA, XLR y 1/8"
Salida de línea	XL-R
ecualizador	Agudos, Bajos
Reproductor de mp3	Pantalla LCD, control remoto, FM, Bluetooth, EE, U.U. B/S D
C.A.	230V 50Hz
Poder	80 W RMS

• Fuente de alimentación  
El aparato debe conectarse a la fuente de alimentación únicamente del tipo marcado en el aparato o descrito en el manual. De lo contrario, podría dañar el producto y posiblemente al usuario.

Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.

• Fusible  
Para evitar el riesgo de incendio y daños en la unidad, utilice únicamente el tipo de fusible recomendado como se describe en el manual. Antes de reemplazar el fusible, asegúrese de que la unidad esté apagada y desconectada del tomacorriente de CA.

• Conexión eléctrica  
El cableado eléctrico inadecuado puede invalidar la garantía del producto.

• Limpieza  
Limpiar solamente con un paño seco. No utilice disolventes como benzol o alcohol.

• Mantenimiento  
No implemente ningún servicio que no sean los medios descritos en el manual. Remita todas las tareas de servicio únicamente a personal de servicio calificado.

• Utilice únicamente accesorios/accesorios o piezas recomendadas por el fabricante.

• Advertencia  
Recuerde que la alta presión del sonido no solo daña temporalmente su sentido del oído, sino que también puede causar daños permanentes. Tenga cuidado de seleccionar un volumen adecuado.

### Panel control instruction

#### 1. MIC INPUT(XLR)

Esta entrada se usa para enchufar el cable del micrófono para obtener la señal del micrófono dinámico

#### 2. LINE INPUT(RCA & XLR & 3.5mm )

Esta entrada se utiliza para conectar un reproductor de CD o casete u otros dispositivos para obtener señal de música

#### 3. Line out(XLR )

Esta entrada se utiliza para enviar la señal a otra caja de altavoz activa u otros amplificadores.

#### 4. Mic Vol


Este potenciómetro se utiliza para ajustar el volumen de salida de micrófono de alambre

#### 5. Line Vol

Este potenciómetro se utiliza para ajustar el volumen de salida de la entrada de línea

#### 6. Master Volume

Este potenciómetro se utiliza para ajustar el volumen de salida total



apparatus or described in the manual. Failure to do could result in damage to the product and possibly the user.

Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

• Fuse  
To prevent the risk of fire and damaging the unit, please use only of the recommended fuse type as described in the manual. Before replacing the fuse, make sure the unit turned off and disconnected from the AC outlet.

• Electrical Connection  
Improper electrical wiring may invalidate the product warranty.

• Cleaning  
Clean only with a dry cloth. Do not use any solvents such as benzol or alcohol.

• Servicing  
Do not implement any servicing other than those means described in the manual. Refer all servicing to qualified service personnel only.

• Only use accessories/attachments or parts recommended by the manufacturer.

• Warning  
Please remember the high sound pressure do not only temporarily damage your sense of hearing, but can also cause permanent damage. Be careful to select a suitable volume.

### Panel control instruction

#### 1. MIC INPUT(XLR)

This input is used to plug in microphone cable to get signal from dynamic microphone

#### 2. LINE INPUT(RCA & XLR & 3.5mm )

This input is used to connect to CD player or Cassette or other devices to get music signal

#### 3. Line out(XLR )

This input is used to output signal to other active speaker box or other amplifiers

#### 4. Mic Vol

This pot is used to adjust the output volume Of wire microphone

#### 5. Line Vol

This pot is used to adjust the output volume of line input

#### 6. Master Volume


This pot is used to adjust the total output volume

#### 7.EQ

Treble:This pot is used to adjust the high frequency Bass:This pot is used to adjust the low frequency

#### 8.Limit/Power indicator

The power led will illuminate when the system is in operation.The limit led will illuminate when the system is overloading,running your loudspeaker at clip level is not recommended and will cause the internal amplifier to fail and or the main power fuse to blow



**9. Talkover**  
Press this button down , then the talkover function will work, which means that the music signal will be decreased automatically when you use microphone

**10. Power Switch**  
Turn on/off the power supply

**11. AC Socket & Fuse holder**  
Please use the correct power cable to get correct voltage of AC power supply  
Please replace the fuse with correct specification when the fuse is broken in the fuse holder

**12. MP3 Player instruction (1)Mode**  
Press Mode button to choose the work modes in the mp3 player like USB/SD/FM/Bluetooth  
**(2)Play/Pause**  
Press this button to play the mp3 player or pause the mp3 player ,when the mp3 player work at FM mode , press this button to scan the stations automatically  
**(3)Stop**  
Press this button to stop the mp3 player **(4)Recycle**  
Press this button to play music recycle **(5)Backward**  
Press this button to play last song or look for last FM station **(6)Forward**  
Press this button to play next song or look for next FM station

### Specification Chart

Model No	ARKANSAS 8
Type	2 way active speaker box
Woofer	8 inch , 300Z , 1.5"VC
Tweeter	25mm
Frequency Response	65Hz—20KHz
Impedance	8 0 HM
Sensitivity	92dB
Amplifier	Class AB
Mic in	XL R
Link in	RCA & XLR & 1/8" Jack
Line out	XL R
EQ	Treble , Bass
Mp3 Player	Lcd display , remote control , FM , Bluetooth , USB/S D
AC	230V 50Hz
Power	80W RMS

### SÍMBOLOS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



El símbolo se utiliza para indicar que algunos terminales vivos peligrosos están involucrados dentro de este aparato, incluso en condiciones normales de funcionamiento, lo que puede ser suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica o muerte.



El símbolo se usa en la documentación de servicio para indicar que el componente específico debe ser reemplazado solo por el componente especificado en esa documentación por razones de seguridad.



Terminal de puesta a tierra de protección



Corriente alterna/voltaje



Terminal viva peligrosa

**ON:** Indica que el aparato está encendido.

**OFF:** Indica que el aparato está apagado.

**WARNING:** Describe las precauciones que deben observarse para evitar el peligro de lesiones o muerte para el operador.

**CAUTION:** Describe las precauciones que deben observarse para evitar el peligro del aparato.

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Lea estas instrucciones.
- Guarde estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- Agua y Humedad

El aparato debe protegerse de la humedad y la lluvia, no puede usarse cerca del agua, por ejemplo: cerca de la bañera, el fregadero de la cocina o una piscina, etc.

- Calor

El aparato debe ubicarse lejos de fuentes de calor como radiadores, estufas u otros aparatos que produzcan calor.

- Ventilación

No bloquee las áreas de abertura de ventilación. El no hacerlo podría resultar en un incendio. Instale siempre de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

- Entrada de objetos y líquidos
- Los objetos no caen y los líquidos no se derraman en el interior del aparato por seguridad.
- Cable de alimentación y enchufe

Proteja el cable de alimentación para que no lo pisen ni lo pellizquen, especialmente en los enchufes, los receptáculos de conveniencia y el punto donde salen del aparato.

No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos clavijas y una tercera clavija de conexión a tierra. La hoja ancha o la tercera punta se proporciona para su seguridad.

Si el enchufe provisto no encaja en su tomacorriente, consulte a un electricista para que lo reemplace.